

Notfallbox: Verwaltung Netzwerk

Navigation

[← Inhaltsverzeichnis →](#)

LAN: client

Mittels dieser Auswahl wird für die LAN-Schnittstelle der DHCP-Client aktiviert. Das bedeutet: Die notwendige IP-Adresse erhält der Computer nun von einem DHCP-Server, welcher sich nun zwangsweise im Netzwerk befinden muss.

Es kann sich hierbei um einen dedizierten DHCP-Server (z.B. auf einem „großen“ Server im Netz) oder um einen externen WLAN-Access-Point (WAP) handeln, welcher per LAN angeschlossen wurde.

Woher die IP-Adresse tatsächlich kommt, ist dem Computer im Endeffekt vollkommen wurscht.



Navigation

[← Inhaltsverzeichnis →](#)

From:

<https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:

<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:143:verwaltung:netzwerk:client&rev=1793129477>

Last update: **2026/10/27 19:31**

