

Notfallbox: Verwaltung Netzwerk

Navigation

X Inhaltsverzeichnis →



Um die unterschiedlichen Einsatzszenarien der Notfallbox verwalten zu können, haben wir die Netzwerk-Konfiguration inzwischen in das separate Tool „Netzwerk“ ausgelagert.

Inhaltsverzeichnis

- [Allgemeines zum Setup](#)
- [ENDE - Beenden des Tools](#)

WLAN

- [intern](#) - Aktivierung eines WAP mit dem Raspberry PI onboard-Chip (nur 02W/3/4/5)
- [usb](#) - Aktivierung eines WAP mit einem USB-Wifi-Dongle
- [no](#) - Es wird keine drahtlose Kommunikation verwendet (Server-Mode)

LAN

- [client](#) - Die IP-Adresse wird von einem DHCP-Server im Netzwerk bezogen
- [static](#) - Es wird eine feste IP-Adresse gesetzt.

Navigation

X Inhaltsverzeichnis →

From:
<https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:143:verwaltung:netzwerk:inhaltsverzeichnis&rev=1793129477>

Last update: **2026/10/27 19:31**

