200 ⇒ Administrator ⇒ Systemverwaltung ⇒ Systemlog


Navigation		
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

- 


Es wird manuell ein Systemlog geschrieben, auch wenn dieses für automatisches Intervalle konfiguriert wurde.
- 


Export des bisher geschriebenen Systemlogs als CSV-Datei
- 

Das Systemlog wird vollständig geleert.
- 

Das Systemlog wird NICHT in atomatischen Intervallen geschrieben.
- 

Datum und Uhrzeit des Systemlog-Eintrages
- 

Werte der digitalen GPIO-Ports (nur IN)
- 

Werte der Sensoren am I²C-Bus
- 

Anzeigemöglichkeit für die Systemspannung und den Verbrauchsstrom - derzeit nicht aktiv und daher immer 0
- 

Datum und Uhrzeit des Systemstarts
- 

Laufzeit der Notfallbox seit dem Systemstart

Navigation		
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

From:
https://notfallbox.info/ - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:200:administrator:funktionen:systemverwaltung:syslog

Last update: **2026/11/01 19:15**