200 ⇒ Administrator ⇒ Netzwerk ⇒ Client

Navigation		
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

Mittels dieser Auswahl wird für die LAN-Schnittstelle der DHCP-Client aktiviert. Das bedeutet: Die notwendige IP-Adresse erhält der Computer nun von einem DHCP-Server, welcher sich nun zwangsweise im Netzwerk befinden muss.

Es kann sich hierbei um einen dedizierten DHCP-Server (z.B. auf einem „großen“ Server im Netz) oder um einen externen WLAN-Access-Point (WAP) handeln, welcher per LAN angeschlossen wurde.



Woher die IP-Adresse tatsächlich kommt, ist dem Computer im Endeffekt vollkommen wurscht. 😉

Navigation		
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

From:
https://notfallbox.info/ - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:200:administrator:netzwerk:client

Last update: **2026/11/01 16:33**