

# V2: Konfiguration



Die Konfiguration kann inzwischen vollständig im Admin-Bereich erfolgen. Diesen erreicht man, indem man im Hauptmenü unter die Versionsanzeige tippt/klickt. Ist die Sicherheit schon konfiguriert, dann wird jetzt nach einem Benutzernamen und einem Passwort gefragt. Der Benutzername ist immer `notfallbox` und das Installationspasswort ist ebenfalls immer `notfallbox`.

## Admin-Menü

| Bereich           | Funktion   |
|-------------------|--|
| Eingabe Ereignis  | Inhalt der „Ereignis-Meldung“ auf der Eingangsseite (schwarzer Kasten mit blau-oranger Umrandung)              |
| Eingabe Lage      | Inhalt der „Lage-Meldung“ auf der Eingangsseite (weisser Kasten mit roter Umrandung)                           |
| Status            | Ampelsystem zur schnellen Signalisierung auf Vorliegen eines Ereignisses auf der Eingangsseite                 |
| Eigene Startseite | Ein komplett eigener Abschnitt der Eingangsseite, welcher mit beliebigen Inhalten gefüllt werden kann und darf |
| Mini-Cloud        | Löschen der Dateien in der Mini-Cloud  |
| Download          | Upload eigener Download-Inhalte und Löschen existierender Inhalte  |
| OSM Verwaltung    | Upload eigener OSM-Karten und Löschen existierender Karten   |
| Telefonnummern    | Hinzufügen und löschen von Notfalltelefonnummern in der Datenbank  |
| Eigene Infos      | Eine komplett frei befüllbare Info-Seite   |
| Module            | Ein- und Ausschalten aller konfigurierbaren Anzeigen und Funktionen  |
| System-Verwaltung | Dient aktuell nur zum Neustart oder Herunterfahren der Notfallbox  |
| Konfiguration     | Setzen einiger Betriebsparameter und Nachrichten   |

Das Admin-Menü wird in einer späteren Version neu strukturiert.

## Konfiguration für den Einsatz

Aktuell geht man wie folgt vor:

1. Im Menüpunkt „Module“ wählt man aus, welche Funktionen nutzbar und welche Module auf der Eingangsseite der Notfallbox angezeigt werden sollen. Schaltet man „alles“ aus, kann die Notfallbox V2 nicht mehr, als die Notfallbox V1.
2. im Menüpunkt „Konfiguration“ setzt man die notwendigen Betriebsparameter - z.B. die zulässige Dateigröße für die Mini-Cloud und den Standort der Notfallbox. Aktuell befinden sich hier auch noch die Passwörter, welche in einer späteren Version in die Systemverwaltung wandern werden.
3. Dann prüft man, ob alle Downloads funktionieren (inklusive der OSM-Karten).
4. Schlussendlich setzt man alle Informationen, welche für den Betrieb in krisenlosen Zeiten genutzt werden sollen - z.B. eine eigene Eingangsseite oder die Status-Ampel etc.

grundsätzlich ist die Notfallbox V2 nun betriebsbereit. Aber wir sollten noch ein klein wenig für die **Sicherheit** unternehmen.

From: <https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link: <https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:software:installation:pi:2:konfiguration&rev=1707074560>

Last update: **2024/02/04 19:22**

