

Notfallbox: Verwaltung Netzwerk

Navigation

[← Inhaltsverzeichnis →](#)

WLAN: intern

Mittels dieser Auswahl wird ein WLAN-Hotspot unter Nutzung des Raspberry PI internen WiFi-Chips erstellt und freigeschaltet.

```
WLAN-Hotspot (intern)

Der WLAN-Hotspot ist aktiv.

SSID: siehe Statusanzeige
IP-Adresse: 10.0.0.1

<Ok>
```

Im Menü kann man nun im Status die relevanten Parameter für diesen Hotspot ablesen.

```
Notfallbox: Netzwerk-Konfiguration

Die aktuellen Netzwerk-Einstellungen sind wie folgt:
-----
WLAN (intern): wlan0 # Hotspot AKTIV, SSID: Notfallbox-8bdfb193, IP: 10.0.0.1
WLAN (usb): wlan1 # kein Hotspot (Link: DOWN)
-----
LAN: eth0 # IP: 192.168.42.182/24 # GW: 192.168.42.1 # über DHCP bezogen
-----

ENDE Netzwerk-Konfiguration beenden

--- WLAN ---
intern      Hotspot über den internen WiFi-Chip.
usb         Hotspot über einen USB-WiFi-Dongle
no          Keine drahtlose Netzwerkverbindung (Server-Mode).
--- LAN ---
client      IP-Adresse kommt von einem Router oder einem WAP.
static      Ich setze eine statische IP-Adresse.

<Ok>
```

Navigation

[← Inhaltsverzeichnis →](#)

From:

<https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:

<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:netzwerk:intern>

Last update: **2026/07/19 10:55**

