

Notfallbox: Verwaltung

Navigation		
←	Inhaltsverzeichnis	⇒

Konfiguration

Hier werden wichtige Parameter eingestellt, welche für den Betrieb der Notfallbox relevant sind, und entweder an keiner öffentlichen Stelle - oder an mehreren - vorkommen.

Aktuell kann hier konfiguriert werden (wird erweitert):

1. Zeitintervall (Minuten) für das Schreiben des Syslog - oder ausschalten desselben („Nicht aktiviert“)
2. Zeit-Intervall (Stunde des Tages) für das Anlegen des Datenbank-Backups
3. Der Name der Notfallbox, welcher in der Titelleiste angezeigt wird.
4. Das Passwort für den Datenbank-Benutzer „notfallbox“. Dieses ist schwierig zu ändern, weil hierzu das Root-Passwort der Datenbank notwendig ist. Diese Einstellung soll aber auch ins Setup wandern.

☰ **Notfallbox** **TESTBETRIEB**

Sonntag, 3.August 2025 / 17:18:56 Uhr

System # Status # System-Log # GPIO # **Konfiguration** # Funktionsmodule # Da

Verwaltungsbereich: Konfiguration der Notfallbox ↻

Konfiguration einiger Werte welche nicht über das Setup eingestellt werden können.

Syslog

Speichern nicht aktiv ▾ Intervall zwischen zwei Syslog-Einträgen **1**

Datenbank-Backup

Speichern nicht aktiv ▾ Zu dieser Stunde wird täglich eine Datenbank-Sicherung angelegt. **2**

Standort

Speichern TESTBETRIEB Eigentlicher Name der Notfallbox **3**

Passwörter

Speichern notfallbox Datenbank-Benutzer "notfallbox" **4**

Server: 192.168.178.33 / 192.168.178.33

Navigation		
←	Inhaltsverzeichnis	⇒

Last
update:
2025/08/03 16:25 nfb:x:verwaltung:web:menue:sys:konfiguration <https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:web:menue:sys:konfiguration&rev=1754238335>

From:
<https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:web:menue:sys:konfiguration&rev=1754238335>

Last update: **2025/08/03 16:25**

