

Notfallbox: Verwaltung Netzwerk

Navigation		
←	Inhaltsverzeichnis	⇒

WLAN: intern

Mittels dieser Auswahl wird ein WLAN-Hotspot unter Nutzung des Raspberry PI internen WiFi-Chips erstellt und freigeschaltet.



Im Menü kann man nun im Status die relevanten Parameter für diesen Hotspot ablesen.



Navigation		
←	Inhaltsverzeichnis	⇒

From:

<https://notfallbox.info/> - Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!

Permanent link:

<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:143:verwaltung:netzwerk:intern&rev=1793129477>

Last update: 2026/10/27 19:31

