

Notfallbox: Verwaltung Netzwerk

Navigation

[← Inhaltsverzeichnis](#) **X**

LAN: static

Sollte die LAN-Adresse für besondere Zwecke konfiguriert werden (z.B. ein NPR-70 / NPR-23-Modem) so kann hier der DHCP-Client abgeschaltet und eine statische IP-Adresse mit den notwendigen Angaben (Gateway, DNS, Netmask) konfiguriert werden.



Wenn man sich hier vertippt oder eine falsche Adresse einträgt, welche im Netzwerk nicht erreicht werden kann, so ist der Zugriff auf den Computer nur noch lokal (Bildschirm, Tastatur) möglich.

Navigation

[← Inhaltsverzeichnis](#) **X**

From:

<https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:

<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:143:verwaltung:netzwerk:static&rev=1793129477>

Last update: **2026/10/27 19:31**

