

Notfallbox: Verwaltung

Navigation		
←	Inhaltsverzeichnis	→

Konfiguration

Hier werden wichtige Parameter eingestellt, welche für den Betrieb der Notfallbox relevant sind, und entweder an keiner öffentlichen Stelle - oder an mehreren - vorkommen.

Inzwischen kann die Konfiguration über einen Button (nicht im Bild) als druckreife PDF heruntergeladen werden.

Notfallbox TESTBETRIEB
Sonntag, 3. August 2025 / 17:18:56 Uhr

System # Status # System-Log # GPIO # **Konfiguration** # Funktionsmodule # Da

Verwaltungsbereich: Konfiguration der Notfallbox ↻
Konfiguration einiger Werte welche nicht über das Setup eingestellt werden können.

Syslog
Speichern nicht aktiv ▼ Intervall zwischen zwei Syslog-Einträgen **1**

Datenbank-Backup
Speichern nicht aktiv ▼ Zu dieser Stunde wird täglich eine Datenbank-Sicherung angelegt. **2**

Standort
Speichern TESTBETRIEB Eigentlicher Name der Notfallbox **3**

Passwörter
Speichern notfallbox Datenbank-Benutzer "notfallbox" **4**

Server: 192.168.178.33 / 192.168.178.33

1. Zeitintervall (Minuten) für das Schreiben des Syslog - oder ausschalten desselben („Nicht aktiviert“)
2. Zeit-Intervall (Stunde des Tages) für das Anlegen des Datenbank-Backups
3. Der Name der Notfallbox, welcher in der Titelleiste angezeigt wird.
4. Das Passwort für den Datenbank-Benutzer „notfallbox“. Dieses ist schwierig zu ändern, weil hierzu das Root-Passwort der Datenbank notwendig ist. Diese Einstellung soll aber auch ins Setup wandern.

Navigation		
←	Inhaltsverzeichnis	→

Last
update:
2026/10/27 19:31 nfb:143:verwaltung:web:menue:sys:konfiguration <https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:143:verwaltung:web:menue:sys:konfiguration>

From:
<https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:143:verwaltung:web:menue:sys:konfiguration>

Last update: **2026/10/27 19:31**

