
200 ⇒ Administrator ⇒ Netzwerk ⇒ intern

Navigation
⇐ Inhaltsverzeichnis ⇒

Mittels dieser Auswahl wird ein WLAN-Hotspot unter Nutzung des Raspberry PI internen WiFi-Chips erstellt und freigeschaltet.



Im Menü kann man nun im Status die relevanten Parameter für diesen Hotspot ablesen.



ACHTUNG: Das WLAN kann derzeit nur auf dem Raspberry PI verwaltet werden. Das Programm wurde noch nicht für einen x86/x64-PC angepasst.

⇐ Inhaltsverzeichnis ⇒

From:
https://notfallbox.info/ - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:200:administrator:netzwerk:intern

Last update: **2026/11/01 16:30**