
200 ⇒ Administrator ⇒ Netzwerk ⇒ No

Navigation		
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

Mittels dieser Auswahl wird ein Interner- oder USB-Hotspot abgeschaltet



Im Menü kann man nun im Status ablesen - nämlich, dass kein Hotspot aktiv ist





ACHTUNG: Das WLAN kann derzeit nur auf dem Raspberry PI verwaltet werden. Das Programm wurde noch nicht für einen x86/x64-PC angepasst.

Navigation		
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

From:
https://notfallbox.info/ - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:200:administrator:netzwerk:no

Last update: **2026/11/01 16:33**