

Download-Links & Installation



Du hast einen Bug entdeckt? Du hast einen Verbesserungsvorschlag? Du hast Ideen? nur her damit: <https://notfallbox.info/helpdesk>

Hier fassen wir noch einmal zusammen, welche Download-Möglichkeiten es gibt. Die Downloads selbst befinden sich zum aller größten Teil auf externen Quellen (Cloud).

Generell

App	Linux	Windows	MacOS	Erklärung
Raspberry OS	Download	Download	Download	Raspberry-Imager mit Direktdownload des OS
Balena Etcher	Download	Balena Etcher	Download	IMG/ISO-Dateien auf SD-Karte/USB-Stick schreiben
SSH-Client		puTTY		
APK-Backup	ANDROID: APK Extractor & Analyzer			

Installation

Es gibt nur **EIN Installationsprogramm**. Mithilfe dieses Programmes wird jeweils die aktuelle Version der Notfallbox und Notfallbox Mini hardwareabhängig installiert werden.

Die Installation geschieht folgendermaßen:

1. Per SSH anmelden

```
wget https://notfallbox.info/download/NFB_Installation && chmod 777 NFB_Installation && ./NFB_Installation
```

2. Änderungen / Ergänzungen / Anpassungen

```
setup
```

3. Netzwerk-Konfiguration

```
netzwerk
```

Hinweis Sowohl im Setup als auch in der Netzwerk-Konfiguration ist noch eine Internetverbindung notwendig, da hier Software-Teile nachgeladen werden müssen. Daher bitte die Notfallbox am Internet vollständig installieren.

Updates

Letzte Vollversion: **143**
Aktuell gibt es keine Updates.

Image Notfallbox

Es handelt sich hier um einen komplett installierten Abzug einer Notfallbox. Nach dem ersten Start sollte mittels **netzwerk** die WLAN-/LAN-Konfiguration gesetzt und per **setup** alle gewünschten Daten konfiguriert werden.

Version	Computer	Link	Größe	Datum
143	RPI 02W	i-NFB-143-Pi02W.img.gz	1,3 GB	18.07.2026
143	RPI 3B+	i-NFB-143-Pi3.img.gz	1,3 GB	18.07.2026
143	RPI 4	i-NFB-143-Pi4.img.gz	1,3 GB	18.07.2026
143	RPI 5	in Vorbereitung		


Images Notfallbox M(ini)

Version	Computer	Link	WiFi	Größe	Datum
116	NanoPi Neo	i-NFB-M-116-nanoPiNeo-USB.img.gz	RTL 88x2bu	1,4 GB	28.06.2025
116	RPI 0	i-NFB-M-116-Pi0.img.gz	RTL 8188fu	1,7 GB	17.11.2024
116	RPI 0W	i-NFB-M-116-Pi0W-Wifi-intern.img.gz	onboard Chip	1,4 GB	23.02.2025
116	RPI 0W	i-NFB-M-116-Pi0W-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	1,4 GB	23.02.2025
116	RPI 02W	i-NFB-M-116-Pi02W-Wifi-intern.img.gz	onboard Chip	2,0 GB	22.02.2025
116	RPI 02W	i-NFB-M-116-Pi02W-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	1,3 GB	22.02.2025
116	RPI 3B+	i-NFB-M-116-Pi3-Wifi-intern.img.gz	onboard Chip	2,0 GB	23.02.2025
116	RPI 3B+	i-NFB-M-116-Pi3-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	2,1 GB	23.02.2025

Anmerkung: Images gibt es leider nur für den Raspberry PI. X86-PC sind zu unterschiedlich, um hier einheitliche Images erstellen zu können. Hier bitte auf unsere [Installationsanleitung](#) zurückgreifen.

Hilfsmaterial

Natürlich brauchen wir noch etwas, um die Bevölkerung auf die Existenz einer Notfallbox aufmerksam zu machen - wenn diese denn installiert und im Einsatz ist.



Flyer Öffentlichkeit	ODG	PNG	PDF	Offenes WLAN	Notfallbox Mini
Flyer Zusammenarbeit	ODG	PNG	PDF	Verschlüsseltes WLAN	Notfallbox

From:

<https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:

<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:alle:download&rev=1784459492>

Last update: **2026/07/19 11:11**

