

# Aktuell bekannte Fehler:

Stand: 07.09.2025

## NFB\_Installation

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| Alle | Installiert Hotspot im Server-Mode |
|------|------------------------------------|

## NFB\_Update

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle | Die Versionen werden beim Updatevorgang nicht korrekt gesetzt. Der Mechanismus hierfür muss geändert werden. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Notfallbox Mini

|                                    |
|------------------------------------|
| Aktuell sind keine Fehler bekannt. |
|------------------------------------|

## Notfallbox

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle | Mini-Cloud: Maximal Upload 2 MB                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alle | Setup: SEC/CIT kein Passwortwechsel möglich -> Tool Netcat hat gefehlt, wird mit nächstem Update behoben -> Temporärer Fix:<br>Notfallbox muss am Internet hängen<br>ssh<br>sudo apt -y install netcat*                                                                                       |
| Alle | GPIO: nach der Installation funktioniert das EIN/AUS-Schalten der GPIO- und I <sup>2</sup> C-Konfiguration nicht. Führt man dies pro GPIO- und I <sup>2</sup> C-Sensor einmalig aus der Shell heraus aus, funktioniert dies später auch aus der Web-Oberfläche problemlos. -> Derzeit im Test |

From:

<https://notfallbox.info/> - Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!

Permanent link:

<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:alle:fehlerliste&rev=1757358999>

Last update: 2025/09/08 19:16

