

# V2: Konfiguration



Die Konfiguration kann inzwischen vollständig im Admin-Bereich erfolgen. Diesen erreicht man, indem man im Hauptmenü unter die Versionsanzeige tippt/klickt. Ist die Sicherheit schon konfiguriert, dann wird jetzt nach einem Benutzernamen und einem Passwort gefragt. Der Benutzername ist immer `notfallbox` und das Installationspasswort ist ebenfalls immer `notfallbox`.

## Admin-Menü

Bereich	Funktion
Eingabe Ereignis	Inhalt der „Ereignis-Meldung“ auf der Eingangsseite (schwarzer Kasten mit blau-oranger Umrandung)
Eingabe Lage	Inhalt der „Lage-Meldung“ auf der Eingangsseite (weisser Kasten mit roter Umrandung)
Status	Ampelsystem zur schnellen Signalisierung auf Vorliegen eines Ereignisses auf der Eingangsseite
Eigene Startseite	Ein komplett eigener Abschnitt der Eingangsseite, welcher mit beliebigen Inhalten gefüllt werden kann und darf
Mini-Cloud	Löschen der Dateien in der Mini-Cloud
Download	Upload eigener Download-Inhalte und Löschen existierender Inhalte
OSM Verwaltung	Upload eigener OSM-Karten und Löschen existierender Karten
Telefonnummern	Hinzufügen und löschen von Notfalltelefonnummern in der Datenbank
Eigene Infos	Eine komplett frei befüllbare Info-Seite
Module	Ein- und Ausschalten aller konfigurierbaren Anzeigen und Funktionen
System-Verwaltung	Dient aktuell nur zum Neustart oder Herunterfahren der Notfallbox
Konfiguration	Setzen einiger Betriebsparameter und Nachrichten

Das Admin-Menü wird in einer späteren Version neu strukturiert.

## Konfiguration für den Einsatz

Aktuell geht man wie folgt vor:

1. Im Menüpunkt „Module“ wählt man aus, welche Funktionen nutzbar und welche Module auf der Eingangsseite der Notfallbox angezeigt werden sollen. Schaltet man „alles“ aus, kann die Notfallbox V2 nicht mehr, als die Notfallbox V1.
2. im Menüpunkt „Konfiguration“ setzt man die notwendigen Betriebsparameter - z.B. die zulässige Dateigröße für die Mini-Cloud und den Standort der Notfallbox. Aktuell befinden sich hier auch noch die Passwörter, welche in einer späteren Version in die Systemverwaltung wandern werden.
3. Dann prüft man, ob alle Downloads funktionieren (inklusive der OSM-Karten).
4. Schlussendlich setzt man alle Informationen, welche für den Betrieb in krisenlosen Zeiten genutzt werden sollen - z.B. eine eigene Eingangsseite oder die Status-Ampel etc.

grundsätzlich ist die Notfallbox V2 nun betriebsbereit. Aber wir sollten noch ein klein wenig für die **Sicherheit** unternehmen.

From: <https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link: <https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:software:installation:pi:2:konfiguration&rev=1707074560>

Last update: **2024/02/04 19:22**

