

# Notfallbox: Verwaltung Setup 06

Navigation	
<a href="#">← Inhaltsverzeichnis</a>	→

## WAP - Änderung der Access-Point-Konfiguration

Der Wireless Access Point (WAP) ist der zentrale Bestandteil der Notfallbox (egal welcher Variante). Damit die Notfallbox aber auch als reiner Server oder Verwaltungstool (Server-Mode) zum Einsatz kommen kann, kann der WAP auch abgeschaltet werden. Ab Installation ist dieser Aktiv.


Bei dieser Gelegenheit verpasst man dem WAP einen aussagekräftigen Namen, so dass man diesen in der Liste von WLAN auch identifizieren kann. Bei der Installation wurde ein Name nach diesem Schema vergeben:

notfallbox-a1b2c3d4

Die Ziffernfolge nach dem Bindestrich wurde zufällig erzeugt (Hexadezimal), damit nicht zwei Notfallboxen mit dem gleichen WAP-Namen auf Sendung gehen.

Bei der Aktivierung kann noch entschieden werden, ob der WAP mit PSK-verschlüsselt funkten soll, oder offen für Jedermann ist. Wir empfehlen hier folgendes:

- Notfallbox-Mini - offen für jedermann
- Notfallbox (Xpi/Xpc) - offen, wenn diese als erweiterte Wissenspeicher fungiert
- Notfallbox (Xpi/Xpc) - verschlüsselt, wenn als Server für Krisenstab o.ä. im Einsatz



Navigation	
<a href="#">← Inhaltsverzeichnis</a>	→

From:

[https://notfallbox.info/ - Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!](https://notfallbox.info/)

Permanent link:

<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:setup:wap>

Last update: **2025/12/02 20:13**

