

Notfallbox: Verwaltung

Navigation	
← Inhaltsverzeichnis	→

Konfiguration

Hier werden wichtige Parameter eingestellt, welche für den Betrieb der Notfallbox relevant sind, und entweder an keiner öffentlichen Stelle - oder an mehreren - vorkommen.

Inzwischen kann die Konfiguration über einen Button (nicht im Bild) als druckreife PDF heruntergeladen werden.

☰ Notfallbox **TESTBETRIEB**

Sonntag, 3.August 2025 / 17:18:56 Uhr

System # Status # System-Log # GPIO # Konfiguration # Funktionsmodule # Da

Verwaltungsbereich: Konfiguration der Notfallbox ☰

Konfiguration einiger Werte welche nicht über das Setup eingestellt werden können.

Syslog

Intervall zwischen zwei Syslog-Einträgen **1**

Datenbank-Backup

Zu dieser Stunde wird täglich eine Datenbank-Sicherung angelegt. **2**

Standort

TESTBETRIEB Eigentlicher Name der Notfallbox **3**

Passwörter

notfallbox Datenbank-Benutzer "notfallbox" **4**

Server: 192.168.178.33 / 192.168.178.33

1. Zeitintervall (Minuten) für das Schreiben des Syslog - oder ausschalten desselben („Nicht aktiviert“)
2. Zeit-Intervall (Stunde des Tages) für das Anlagen des Datenbank-Backups
3. Der Name der Notfallbox, welcher in der Titelleiste angezeigt wird.
4. Das Passwort für den Datenbank-Benutzer „notfallbox“. Dieses ist schwierig zu ändern, weil hierzu das Root-Passwort der Datenbank notwendig ist. Diese Einstellung soll aber auch ins Setup wandern.

Navigation	
← Inhaltsverzeichnis	→

Last
update: nfb:x:verwaltung:web:menue:sys:konfiguration https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:web:menue:sys:konfiguration
2025/11/25 20:22

From:

<https://notfallbox.info/> - Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!



Permanent link:

<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:web:menue:sys:konfiguration>

Last update: **2025/11/25 20:22**