

Notfallbox: Verwaltung

Navigation
← System-Log →

System-Log

Die beste Status-Anzeige nützt nichts, wenn sich Fehler oder Anzeigen nur im Verlauf als aussagekräftig erweisen. So haben wir der Notfallbox die Funktion zur Verfügung gestellt, die in der Status-Anzeige auflaufenden Daten im Zeitraum zwischen 1 und 60 Minuten aufzuzeichnen. So können sich Stromverläufe oder die Daten der Wetterstation nachvollziehen lassen (siehe dazu [Konfiguration](#)).

Notfallbox TESTBETRIEB
 Sonntag, 3. August 2025 / 17:22:58 Uhr

System # Status # System-Log # GPIO # Konfiguration # Funktionsmodule # Datenbank-Backup

Verwaltungsbereich: SystemLogfile ↻

1 Syslog nicht aktiv 2 Syslog schreiben 3 Syslog exportieren (CSV-Format) 4 Syslog leeren / zurücksetzen

Log-Zeit	GPIO-Sensoren							I ² C-Bus			U (V)	I (A)	Startdatum	Uptime							
	04	05	06	16	17	22	23	24	25	26	27	0/76/1			0/76/2	0/76/3	0/77/1	0/77/2	0/77/3		
2025-08-03 / 17:22:36	0											42.7	966	53.3	20.1	966	50.9	0	0	2025-08-03 15:27:42	1 hour, 54 Minuten

Server: 192.168.178.33 / 192.168.178.33

1. Status, zeigt an ob ein Syslog automatisch geschrieben wird - und ggfs in welchem Intervall.
2. Ein Klick/Tip auf den Button schreibt einmalig ein vollständigs Syslog.
3. Mit diesem Button kann das gesamte aktuell gespeicherte Syslog im CSV-Format exportiert werden.
4. Möchte man das Syslog leeren, klickt/tippt man hier.
5. Die Logzeile enthält folgende Einträge
 - o Zeitstempel des Logeintrages
 - o Status aller digitalen GPIO-Sensoren
 - o Status der am I²C-Bus angeschlossenen Sensoren
 - o Spannung der Stromversorgung (derzeit inaktiv)
 - o Stromverbrauch der Notfallbox (derzeit inaktiv)
 - o Einschaltdatum der Notfallbox
 - o Laufzeit der Notfallbox

Hinweis: Das Systemlog wird zukünftig noch erweitert.

Navigation
← System-Log →

From: <https://www.notfallbox.info/> - Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!

Permanent link: <https://www.notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:web:menue:sys:syslog>

Last update: 2025/08/03 16:01

