
2025/11/23 06:15 1/2 Notfallbox: Verwaltung

## **Notfallbox: Verwaltung**



## System-Log

Die beste Status-Anzeige nützt nichts, wenn sich Fehler oder Anzeigen nur im Verlauf als aussagekräftig erweisen. So haben wir der Notfallbox die Funktion zur Verfügung gestellt, die in der Status-Anzeige auflaufenden Daten im Zeitraum zwischen 1 und 60 Minuten aufzuzeichnen. So können sich Stromverläufe oder die Daten der Wetterstation nachvollziehen lassen (siehe dazu Konfiguration).



- Status, zeigt an ob ein Syslog automatisch geschrieben wird und ggfs in welchem Intervall.
- 2. Ein Klick/Tip auf den Button schreibt einmalig ein vollständigs Syslog.
- 3. Mit diesem Button kann das gesamte aktuell gespeicherte Syslog im CSV-Format exportiert werden.
- 4. Möchte man das Syslog leeren, klickt/tippt man hier.
- 5. Die Logzeile enthält folgende Einträge
  - Zeitstempel des Logeintrages
  - Status aller digitalen GPIO-Sensoren
  - Status der am I<sup>2</sup>C-Bus angeschlossenen Sensoren
  - Spannung der Stromversorgung (derzeit inaktiv)
  - Stromverbrauch der Notfallbox (derzeit inaktiv)
  - Einschaltdatum der Notfallbox
  - Laufzeit der Notfallbox

Hinweis: Das Systemlog wird zukünftig noch erweitert.


## Navigation ← System-Log →

## From

https://notfallbox.info/ - Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!

Permanent link:

https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:web:menue:sys:syslog





https://notfallbox.info/ Printed on 2025/11/23 06:15