

Notfallbox: Verwaltung

Navigation		
←	System-Log	⇒

System-Log

Die beste Status-Anzeige nützt nichts, wenn sich Fehler oder Anzeigen nur im Verlauf als aussagekräftig erweisen. So haben wir der Notfallbox die Funktion zur Verfügung gestellt, die in der Status-Anzeige auflaufenden Daten im Zeitraum zwischen 1 und 60 Minuten aufzuzeichnen. So können sich Stromverläufe oder die Daten der Wetterstation nachvollziehen lassen. 

1. Zeigt an, ob und in welchem Intervall die Logdaten geschrieben werden
2. Klickt man hier, wird das System-Log auf den Bedienrechner heruntergeladen im CSV-Format, welches in jeder Tabellenkalkulation lesbar ist.
3. Mit diesem Button lässt sich das gesamte Log löschen.

Wie man sehen kann, ist das Syslog schon auf die Aufnahme der Sensordaten über den GPIO vorbereitet. Hier wird aktuell pro Eingang der Wert 0 protokolliert.

Navigation		
←	System-Log	⇒

From:
<https://notfallbox.info/> - Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!

Permanent link:
<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:web:menue:sys:syslog&rev=1750522412>

Last update: **2025/06/21 16:13**

