


Notfallbox: Verwaltung

Navigation		
←	Inhaltsverzeichnis	→

Werkzeuge: SSH-Client

Damit man die Notfallbox auch aus dem Web-Browser aus verwalten kann, wurde ein SSH-Client eingebaut, welcher im Browser arbeitet. So erspart man sich einen separaten Client.

Beim ersten Login erhält man noch die Fehlermeldung, dass die Verbindung unsicher sei. Je nach Browser wird einem empfohlen, die Verbindung nicht herzustellen. Das liegt daran, dass das SSL-Sicherheits-Zertifikat, welches für den SSH-Webclient genutzt wird, selbst-signiert ist. Daran können wir leider nichts ändern. Bitte daher das „unsichere“ Zertifikat akzeptieren.




Danach öffnet sich ein neues Fenster / ein neuer Tab, und man erhält im Browser die Möglichkeit, sich bei der Notfallbox anzumelden. Der Default-Login ist **notfallbox** (Login) und **notfallbox** (Passwort) solange der Verwalter die Passwörter nicht geändert hat.

Mit einem Klick/Tipp in den leeren Bereich erhält man das Kontext-Menü, in welchem man beispielsweise die Anzeigefarben umkehren kann. Wir finden, dass weiße Schrift auf schwarzem Grund besser aussieht für die Augen.

```
notfallbox login: notfallbox
Password:
Linux notfallbox 6.6.51+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpt3 (2025-11-26)

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.
Last login: Sat Feb 22 16:50:16 CET 2025 from 192.168.42.63 on pts/0
notfallbox@notfallbox:~$
```



Hat man sich erfolgreich angemeldet, stehen einem ALLE Linux-Kommandos zur Verfügung.



Der Benutzer **notfallbox** hat über das Kommando `sudo` Root-Rechte. Daher bitte nur nutzen, wenn man weiss, was man tut.

Mittels des folgenden Kommandos kann man die Notfallbox neu starten:

```
sudo reboot
```

Mittels des folgenden Kommandos kann man die Notfallbox. Nach ca. 30 Sekunden kann dann der Strom von der Notfallbox getrennt werden.

```
sudo poweroff
```

```
notfallbox login: notfallbox
Password:
Linux notfallbox 6.6.51+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpt3 (2025-11-26)

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.
Last login: Sat Feb 22 16:50:16 CET 2025 from 192.168.42.63 on pts/0
notfallbox@notfallbox:~$ sudo poweroff
```

Navigation

[← Inhaltsverzeichnis →](#)

From:

<https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:

<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:web:menue:tools:ssh-client>

Last update: **2025/11/26 18:49**

