Notfallbox: Verwaltung Netzwerk

Navigation		
✘	Inhaltsverzeichnis	⇒

Um die unterschiedlichen Einsatzszenarien der Notfallbox verwalten zu können, haben wir die Netzwerk-Konfiguration inzwischen in das separate Tool „Netzwerk“ ausgelagert.

Inhaltsverzeichnis

- Allgemeines zum Setup
- ENDE - Beenden des Tools

WLAN

- intern - Aktivierung eines WAP mit dem Raspberry PI onboard-Chip (nur 02W/3/4/5)
- usb - Aktivierung eines WAP mit einem USB-Wifi-Dongle
- no - Es wird keine drahtlose Kommunikation verwendet (Server-Mode)

LAN

- client - Die IP-Adresse wird von einem DHCP-Server im Netzwerk bezogen
- static - Es wird eine feste IP-Adresse gesetzt.

Navigation		
✘	Inhaltsverzeichnis	⇒

From:
https://notfallbox.info/ - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:143:verwaltung:netzwerk:inhaltsverzeichnis

Last update: **2026/10/27 19:31**