Notfallbox: Verwaltung Netzwerk

Navigation		
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

WLAN: intern

Mittels dieser Auswahl wird ein WLAN-Hotspot unter Nutzung des Raspberry PI internen WiFi-Chips erstellt und freigeschaltet.

Im Menü kann man nun im Status die relevanten Parameter für diesen Hotspot ablesen.



Navigation		
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

From:
https://notfallbox.info/ - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:143:verwaltung:netzwerk:intern

Last update: **2026/10/27 19:31**