

Notfallbox: Verwaltung

Navigation	
← Inhaltsverzeichnis	→

Status

Hier sehen wir eine Live-Anzeige des aktuellen Zustands der Notfallbox.

The screenshot shows the Notfallbox status page with three numbered sections:

- Section 1 (Top):** Shows sensor data for various I²C sensors. One value, Gehäuse-Innentemperatur at 42.7 °C, is highlighted in red. The table has columns: Anschluss, Sensor, Wert.
- Section 2 (Middle):** Shows system parameters. One value, Lokale Benutzer at 1, is highlighted in red. The table has columns: Parameter, Wert.
- Section 3 (Bottom):** Shows system details. One value, Betriebssystem at Debian GNU/Linux 12 (bookworm), is highlighted in red. The table has columns: Parameter, Wert.

At the bottom, it says "Server: 192.168.178.33 / 192.168.178.33".

Bereich 1: Aktueller Zustand aller über GPIO eingespeisten Werte. Dies betrifft auch den I²C- und SPI-Bus. Werte, welche rot markiert sind, liegen ausserhalb der, durch den Systemverwalter festgelegten, Grenzwerte. Ob ein Wert hier angezeigt wird, legt ebenfalls der Systemverwalter fest. Siehe hierzu auch [GPIO](#).

Bereich 2: Die Laufzeit-Parameter zeigen an, wie es der Notfallbox-Hardware (dem Computer) derzeit geht:

- Betriebstemperatur des Prozessors
- Anzahl lokal angemeldeter Benutzer
- Durchschnittliche Prozessor(en)last der letzten 5 Sekunden
- Auslastung des RAM-Speichers
- Auslastung des Massenspeichers
- Datum / Uhrzeit der Notfallbox
- Startdatum der Notfallbox
- Laufzeit der Notfallbox

Diese Werte ändern sich folglich mit jeder Auffrischung der Seite.

Bereich 3: Es folgen noch einige Informationen zum System selbst:

- Variante und Version der Notfallbox
- Software-Version des Version-Tools
- Software-Version des Update-Tools
- Hostname - der eigentliche Computername
- Betriebssystemvariante und Version
- Version des Kernels
- Welche CPU-Architektur wird verwendet?
- Modell des im Betrieb befindlichen Raspberry PI (*)
- Architektur des im Betrieb befindlichen Raspberry PI (*)

* Diese Informationen werden nur angezeigt, wenn ein Raspberry PI Computer verwendet wird.

Navigation	
←	Inhaltsverzeichnis

From:
<https://notfallbox.info/> - Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!

Permanent link:
<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:web:menue:sys:status&rev=1758048324>

Last update: **2025/09/16 18:45**

